



SONSTIGE GERÄTE

So sparen Sie Energie und Geld bei Ihren Kleingeräten

Allgemeine Informationen

Unter Kleingeräte versteht man zum Beispiel Küchengeräte (Kaffeemaschine, Eierkocher, Mixer, Toaster, ...), Werkzeug (Bohrmaschine, Kreissäge, ...), Unterhaltungselektronik (TV, DVD, Computer, Radiowecker, ...) und sonstige Verbraucher (Akku-Ladegerät, Schnurlostelefon, Anrufbeantworter, ...).

Tipps für den Kauf eines Gerätes

Achten Sie beim Kauf auf das EU-Label - und auf einen niedrigen Stand-by Verbrauch. Dies ist besonders bei Geräten wichtig, bei denen der Stand-by Betrieb zur Datensicherung notwendig ist (DVD-Player, Videorecorder, ...).

Bildschirme - LCD (Liquid Crystal Display) Bildschirme verbrauchen durchschnittlich 50-70 % weniger Strom als herkömmliche CRT (Cathode Ray Tube) Bildschirme.

Staubsauger - Für die Saugleistung ist weniger die elektrische Leistung ausschlaggebend, sondern die Luftmenge die angesaugt werden kann. Dies sollte beim Kauf eines Staubsaugers berücksichtigt werden.

Tipps zur effizienten Nutzung

Bügeln - Überprüfen Sie Ihre Gewohnheiten und sparen Sie beim Stromverbrauch. Bügeln Sie nur jene Wäsche, bei der es wirklich nötig ist. Viele Kleidungsstücke kann man auch mit der Hand glatt streichen.

Stand by - Lassen sich die Geräte vollständig vom Netz trennen? Wenn nicht, sollte eine abschaltbare Steckdose zwischengeschaltet werden. Dadurch wird verhindert, dass Strom verbraucht wird, ohne dass man einen Nutzen davon hat. Die Geräte sind oft nur scheinbar ausgeschaltet und warten auf Signale.

Und AUS - Schalten Sie Geräte ab, sobald sie nicht mehr benutzt werden. Beachten Sie, dass viele Geräte schon Strom verbrauchen, wenn sie nur am Netz hängen.

Haushaltsgröße				
	KWh	260	450	630
% vom Gesamtverbrauch	9	11	12	11